

# 文化ホール各種設備

## (1) 吊 物

No.	名 称	操作方法	No.	名 称	操作方法
1	緞帳	電動昇降 WT式	25	客席ボタンライト	電動昇降 WM式
2	暗転幕	電動昇降 WM式	26	制御盤	露出型 自立
3	袖幕 1	〃	27	舞台袖操作卓	デスク型 自立
4	ボタン 1	〃	28	映写室操作盤	埋込式 壁付
5	ボーダーライト (カスミ幕 1 共吊り)	〃	(記) WT式 … ワイヤートラクション式 WM式 … ワイヤー巻取り式 CW式 … カウンターウェイト式		
6	サスペンションライト 1	〃			
7	袖幕 2	〃			
8	ボタン 2	〃			
9	ボタン 3 (サス <sup>ン</sup> ジョンライト 2) (カスミ幕 2 共吊り)	〃			
			(2) 幕		
10	天井反射板	電動昇降・WT式 電動変角・WM式	No.	名 称	備 考
11	ボタン 4 (カスミ幕 3 共吊り)	電動昇降 WM式	1	緞 帳	
12	引割幕	〃	2	暗 転 幕	
13	スクリーン (ボーダーライト 2 共吊り)	〃	3	袖 幕 1	
14	サスペンションライト 3	〃	4	カ ス ミ 幕 1	
15	正面反射板	電動昇降 WT式	5	袖 幕 2	
16	ボタン 5 (カスミ幕 4 共吊り)	手動昇降 CW式	6	カ ス ミ 幕 2	
17	袖幕 3	〃	7	カ ス ミ 幕 3	
18	ボタン 6 (カスミ幕 5 共吊り)	〃	8	引 割 幕	
19	サスペンションライト 4	電動昇降 WM式	9	ス ク リ ー ン	
20	ボタン 7	手動昇降 CW式	10	カ ス ミ 幕 4	
21	袖幕 4	〃	11	袖 幕 3	
22	アッパーホリゾンライト	〃	12	カ ス ミ 幕 5	
23	ホリゾン幕	〃	13	袖 幕 4	
24	側面反射板	電動昇降 WM式	14	ホリゾン幕	

## (3) 照 明

No.	名 称	数 量	No.	名 称	数 量
1	フットライト 60W ハロゲン×84 灯 3 色配線	1 列	1	スポットライト 1 KWハロゲンフレネルレンズ	50 台
2	花道フットライト 60W ハロゲン×36 灯 2 色配線	2 列		" 1 KWハロゲン凸レンズ	48 台
3	ローアホリゾンライト 300W ハロゲン×80 灯 4 色配線	1 列		" 575KW ハロゲン エリプソイダルスポットライ ト	12 台
4	アッパーホリゾンライト 500W ハロゲン×60 灯 4 色配線	"	2	ストリップライト 100W ハロゲン×12 灯	4 台
5	第 1 ボーダーライト 200W ハロゲン×72 灯 4 回路上下・中	"	3	効果器類 100W ハロゲン フロジエクタースポットライト	2 台
6	第 2 ボーダーライト 200W ハロゲン×72 灯 4 回路上下・中	"		" ディスクマシン	2 台
7	第 1 サスペンションライト 16 回路	"		" 同上用種板 (8 種類)	2 組
8	第 2 サスペンションライト 16 回路	"		" リニアエフェクト	1 台
9	第 3 サスペンションライト 16 回路	"		" 同上用フィルム (6 種類)	1 組
10	第 4 サスペンションライト 16 回路	"		" リップルマシン	1 台
11	天井反射板ライト 500W ハロゲン×42 灯	1 式		" 同上用種板	1 組
12	フロントサイドスポットライト 1KWハロゲン平凸レンズ 上手・下手	各12台		" 芯なしダブルマシン	1 台
13	客席ボタンライト 1 KWハロゲン平凸レンズ	8 台		" 同上用種板 (種板 10 種)	1 組
14	シーリングスポットライト 1 KWハロゲン平凸レンズ	16 台		" スライドキャリア	2 台
15	" 1KWハロゲン エプソイダルスポットライト	8 台		" 同上用フィルム (17 種類)	2 組
16	センターフォロースポットライト 2 KW クセノン	2 台		" ファイアーエフェクト	1 台
17	パーライト 1 KW N球	12 台		" オーロラマシン	"
				" 先玉 (4, 6, 8, 10, 12 吋)	各 1 個
			4	ミラーボール 240φ×400φ速度可変装置・吊り兼用	1 台
			5	ハンガー	151 個
			6	コード類	
			7	スタンド類	

## (4) 音 響

No.	名 称	数 量	No.	名 称	数 量			
1	音響調整卓	2台	研 修 室					
2	周辺機器 カセットデッキ	2台	16	音響調整卓 (移動)	1台			
	” CDプレーヤー	3台		カセットデッキ	2台			
	” MDレコーダー	2台		CDプレーヤー	1台			
3	エアモニターマイク装置	1式		移動スピーカー	2台			
4	三点吊りマイク装置	”		マイク コンデンサー				
5	ワイヤレスマイク装置	”		” ダイナミック	2本			
6	プロセニアムスピーカー	2式		” ワイヤレス	2本			
7	サイドスピーカー	6台		マイクスタンド	1本			
8	フロアモニタースピーカー	2台		スピーカー延長コード	2本			
9	調光モニタースピーカー	”		(5) 映写設備				
10	コントロールモニタースピーカー	”						
11	天井埋め込みスピーカー	46台						
12	壁掛スピーカー	4台	No.	名 称	数 量			
13	シーリングスピーカー	4台	1	16mm映写機 2KWクセノンランプ	1台			
14	インカム装置	1台	2	スライド映写機 1KW型	1台			
15	マイク コンデンサー	8本	3	” リモートコントローラー	1台			
	” ダイナミック	16本	4	プロジェクター	1台			
	” ワイヤレス	8本	(6) 楽 器					
16	マイクスタンド 卓上	2台				No.	名 称	数 量
” 高	7台	1				グランドピアノ (カワイ)	1	
” 低	5台	2	ピアノ (ヤマハ) C3	1				
17	コード類マイク延長 10m , 5m	36本	3	エレクトーン EL-900	1			
	” スピーカー 10m	8本						

## (7) 舞台道具

No.	名 称	数 量	No.	名 称	数 量			
1	平台 6×6	6	25	司会者台	1			
2	" 4×6	12	26	金 屏 風 2,424×727×6曲	1双			
3	" 3×6	12	27	めくり台 H1,515	2			
4	" 2×6	12	28	緋毛氈 1,800×3,600	6			
5	箱足 303×333×182	34	29	上敷ゴザ 900×16m	6			
6	木台 91×91×303	84	30	上敷ゴザ 900×8m	7			
7	開き足 6尺高足	7	31	上敷ゴザ 900×3.6m	5			
8	" 6尺中足	7	32	地 絣 り 11m×16m	2			
9	開き足 4尺高足	8	33	バレエ用シート 1,800×9m	11			
10	" 4尺中足	8	34	木 支 木 L1,818	15			
11	開き足 3尺高足	8	35	金 支 木 L909	15			
12	" 3尺中足	8	36	人 形 立 H1,818	15			
13	ヒナ段用階段 1,212×424(2段)	2	37	高所作業台	1			
14	ヒナ段ケコミ板 122幅	6	38	バレエ用シート運搬台	1			
15	" 212幅	24	(8) 音楽用品					
16	" 424幅	6				No.	名 称	数 量
17	" 636幅	6				1	指揮台 ベース台	1
18	" 848幅	6				2	" 上部台	1
19	ローホリ隠しパネル	7	3	指揮者用譜面台 オーケストラ用	1			
20	ツカミ金具	93	4	" コーラス用	1			
21	平台運搬車 6×6	1	5	オーケストラ用椅子	50			
22	平台運搬車 4×6	2	6	椅子収納台車	3			
23	平台運搬車 3×6	2	7	譜面台	48			
24	演台 (3点セット)	1式	8	譜面台収納台車	5			

## (9) 看板類

No.	名 称	数 量
1	横断幕用 90cm×10m	1
2	” 90cm×6m	1
3	入り口立て看板（自立） 700×1,600×H2,000	2
4	立て看板 500×1,200×H1,500	4
5	駐車場看板（開き足） 600×900	1
6	案内表示看板（大） 450×900 縦横兼用	8
7	” （小） 300×600 縦のみ H1,100	5

## (10) その他用品

No.	名 称	数 量
1	展示パネル 900×1,800	40枚
2	” 足	50本
3	ホワイトボード	4台
4	サイドフォールドテーブル	37台
5	椅子	130脚
6	折りたたみ座卓	24脚